オムロン イヤメイトデジタル OMRON **AK-22**

取扱説明書

オムロン ヘルスケア株式会社

All for Healthcare

使用方法は裏面をご覧ください

製造販売元

品をお買い上げいただき ましてありがとうござい ました。

■安全に正しくお使いいた だくため、ご使用前にこ の取扱説明書を必ずお読 みください。

■このたびは、オムロン商

- ■本書はいつもお手元にお いてご使用ください。
- ■本書は品質保証書を兼ね ています。紛失しないよ うに保管してください。

品質保証書

このたびは、オムロン商品をお買い求めいただきありがとうございまし た。商品は厳重な検査をおこない高品質を確保しております。しかし通 常のご使用において万一、不具合が発生しましたときは、保証規定によ りお買い上げ後、一年間は無償修理または交換いたします。

※商品の保証は、日本国内での使用の ※以下につきましては、必ず販売店にて、 場合に限ります。

This warranty is valid only in Japan

販売名 オムロン イヤメイトデジタル **AK-22** ご芳名 ご住所 Tel

お買い上げ店名 (EI) 住所 お買い上げ年月日 В

記入捺印していただいてください。

オムロン ヘルスケア株式会社 〒 617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪 53 番地

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書にしたがった正常な使用状態で、お買い上 げ後1年以内に故障した場合には無償修理または交換いたします。
- 2. 無償保証期間内に故障して修理を受ける場合は、オムロンお客様サービスセンター にご連絡ください。
- 3. 無償保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や電源の異常電圧、指定 外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷。
- (一) 品質保証書の提示がない場合。
- (ホ) 品質保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あ るいは字句を書き替えられた場合。
- (ト) 故障の原因が本商品以外に起因する場合。
- (チ) その他取扱説明書こ記載されていない使用方法による故障および損傷。
- 4. 品質保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- 5. 品質保証書は本規定に明示した期間、条件のもとにおいて無償保証をお約束するも のです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものでは ありません。
- 6. 補修用部品は製造打ち切り後、最低5年間保有しています。

イヤメイトデジタルご使用について

■本商品は小さな話し声が聴きとりにくいなど、 耳の少し遠い方のための聴力を補う機器です。 中・高度難聴の方には向きません。

※聴こえには個人差があり、効果は異なる場合があります。

- ■次のような方は、ご使用になれない場合があります。 (医師と相談のうえ、ご使用ください。)
- ・耳の手術を受けたことのある方。 ・耳だれのある方。
- ・耳あかの多い方。・急性または慢性のめまいのある方。
- ・外耳道に湿疹、痛みまたは不快感のある方。
- ・過去90日以内に突発性または進行性の聴力低下があった方。
- ・過去90日以内に左右のどちらかの耳に聴力低下があった方。

オムロン健康商品のお問い合わせは

修理には、便利な引き取りサービスをご利用ください。

修理のご用命、別売品・消耗部品のお求めも、 の電話で承ります。



ホームページ http://www.healthcare.omron.co.jp/ ※通信料はお客様ご負担となります。(別売品・消耗部品は、インターネットでもお求めいただけます。)

オムロンお客様サービスセンター ダイヤルは正確に

企電話 0120-30-6606 運転料無料 FAX 0120-10-1625 通信料無料

月~金(祝日を除く) 都合によりお休みをいただ いたり、受付時間帯を変更 させていただくことがあり ますのでご了承ください。

慣れるための練習法

まず静かなところで慣れましょう。

買い物に出かけるなど、日常会話に使う。

身近な人と話しましょう。

一日中使ってみましょう。

(入浴、就寝時などは除く)

人数を増やして話しましょう。

同梱物と別売品

箱の中には次のものが入っています。万一、不足のものがありましたら、 オムロンお客様サービスセンターまでご連絡ください。

同梱物■本体 (操作部)
■本体 (イヤホンマイク)

(クリップ付き)

- ■お試し用電池(単4形 アルカリ乾電池 1個) ■ネックストラップ
- に取り付けてあります。 ■取扱説明書(本書:品質保証書付き) ■ 医療機器添付文書

■耳せん (S・MS・M)

- クイックガイド (ピーピー音がするときは)

※耳せん (MS) は出荷時にイヤホンマイク

• 耳せんは必ず AK-22 用をお求めください。 別売品 ・耳せんは必す AK-22 用をのホットによい。 ・オムロンお客様サービスセンターでお求めください。

品 名	型式	品 名	型式
イヤホンマイク	AK-EAMC	耳せん (M)	AK-EACP-M
耳せん (SS)	AK-EACP-SS	耳せん (L)	AK-EACP-L
耳せん (S)	AK-EACP-S	ネックストラップ (クリップ付き)	AK-22-STRAP
耳せん (MS)	AK-EACP-MS		

聴こえやすい3つの特長

- イヤホンとマイクが一体化した「イヤホンマイク」により、服などにマイクがすれて起 こる耳障りな雑音が低減されます。
- ●「ノイズリダクション機能」で周囲の雑音を自動的に低減し、会話を聴きやすくします。
- ●「ハウリングキャンセラー機能*」により、不快なピーピー音を抑えます。

※正しく装着すると効果がありますが、ハウリングが完全に無くなるわけではありません。

安全上のご注意

お使いになる前に必ずお読みください。

●ここに示した内容は、商品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や、他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのもの

- ●表示と意味は次のようになっています。
- 警告、注意について

黄女 /── 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うこ **| | |** とが想定される内容を示します。

▲ 注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害* の発生が想定される内容を示します。

*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットに関わる拡大損害を示します。

■ 図記号の例



●記号は強制(必ず守ること)を示します。 (左図は"必ず守る")

販売名

類別

医療機器認証番号

使用目的、効能又は効果

一般的名称

医療機器分類

規準周波数

最大音響利得

等価入力雑音レベル

全高調波ひずみ

○記号は禁止(してはいけないこと)を示します。 (左図は"禁止")

⚠警告

次のような方は、医師の指導を受けてからお使いください。

- ・耳の治療を受けている方、治療したことのある方。
- 事故や体調不良の原因になります。

次のような症状が表れたときは、本商品の使用を中止し、すぐ に医師にご相談ください。

- ・本商品と接する皮膚が、かぶれたり湿疹ができたとき。(本商 品の皮膚に接する部分には、炎症をおこしにくい材料を使用 していますが、体質によっては、まれにかぶれや湿疹が生し ることがあります。)
- ・使用中に耳だれが生じたり、何らかの事情で耳の治療が必要
- ・以前に比べ、耳の聴こえが悪くなったとき。
- 症状の悪化の原因になります。

耳せん、電池等は乳幼児の手の届かないところに置いてくださ

• 乳幼児が飲み込む恐れがあります。飲み込んだときは、すぐ に医師の治療を受けてください。

: 223AABZX00154000

機械器具 73 補聴器

デジタル式補聴器

管理医療機器

能とすること。

· 1600 Hz

 $: 31 \pm 5 \, dB$

: 32 dB 以下

1600 Hz 5% 以7

800 Hz 5%以下

500 Hz 5%以下

必要以上に大きな音で聴かないでください。 耳を傷める原因になります。



⚠警告

イヤホンマイクやネックストラップを装着したまま就寝しない でください。

首に巻き付いて、窒息する恐れがあります。



補聴器は、あなたの聴こえを元に戻すものではありません。使 い始めは音量を小さめにしてお使いください。

• 大きすぎる音で聴いたり、耳に合わない使い方をすると、耳 を傷める原因になります。

MRI(磁気共鳴画像診断装置)診断、CT等のX線を使用した 診断や電磁波を利用した装置を使用する治療を受けるときは本 商品を外してください。 けがや故障の原因になります。

電池の ⊕ 極を正しく入れてください。 • 補聴器が動作しません。場合によっては発熱や液漏れ、破裂 などにより本商品の破損や、けがの原因になります。 指定の電池を使ってください。

• 発熱や液漏れ、破裂などにより本商品の破損や、けがの原因

になります。 外出の際は交換用の電池をお持ちください。

事故やトラブルの原因になります。

長期間(3カ月以上)使用しないときは、電池を取り外してく ださい。また、使用済みの電池はすぐに取り外し、新しいもの と交換してください。

• 液漏れなどにより、本商品の破損や、けがの原因になります。

音量調整は他人にまかせず、自分でおこなってください。

• 他人がおこなうと適切な調整ができず、耳を傷める原因にな

電池を加熱したり、火の中に入れたりしないでください。 破裂などにより、けがの原因になります。

他人に本商品を貸したり、他人から借りたりしないでください。 耳に合わず、耳を傷めたり、耳の病気が感染する原因になります。

本商品を取扱説明書記載以外の方法では使わないでください。 事故や故障の原因になります。

乳幼児や自分で意思表示できない人に使わないでください。 事故やトラブルの原因になります。



▲ 注意

イヤホンマイクコードやネックストラップを持って振り回さな いでください。

事故やトラブルの原因になります。

イヤホンマイクコードを強く引っ張ったり、操作部に巻きつけ たりしないでください。

イヤホンマイクコードが断線する可能性があります。

ペットが触れる範囲に置かないでください。

遊んだり、かじったりして故障やトラブルの原因になります。

お願い

ご使用いただくときは、以下の項目に注意してください。

・激しい運動をするときは、本商品を使わないでください。 ・ズボンの後ろポケットなど、大きな力が加わる箇所への本体の収納はお控


えください。 ・洗面所や道路など、落とすと壊れやすい場所での補聴器の付け外しはおこ

- なわないでください。 補聴器装用時、ヘアスプレーや香水など気化するものは使わないでください。
- ・取り扱いは乾いた手でおこなってください。入浴時や洗顔時は外し、ぬれ たテーブルの上などに置かないようにしてください。突然の雨や台風のと
- きもご注意ください。 ・衣類が汗などでぬれているときは、胸ポケットに入れて使用しないでくだ
- ・温度の高いところ(ストーブのそば、車の中など)に置かないでください。 ・電子レンジ、食器乾燥機、ドライヤーなどの電気乾燥機で乾燥させないで ください。
- 分解や改造をおこなわないでください。また、マイクや内部を針やマッチ 棒などでつつかないでください。
- ・本体に強いショックを与えたり、落としたり踏んだりしないでください。
- ・プラグを無理に差し込まないでください。 故障の原因になります。

本体を水でぬらさないでください。ぬらした場合は、点検を依頼してください。 磁気を発するものに近づけないでください。

一部の携帯電話やコードレス電話では、使用する際に補聴器に雑音が入ること があります。その場合は、携帯電話やコードレス電話を使用しないでください。 ご不要になった補聴器は電池を取り出してから不燃物として処理してください。 使用済みの電池は、お住まいの市区町村の指導にしたがって処分してください。


樣



幅 36.9 × 高さ 75.9 × 奥行き 15.7 mm (イヤホンマイク含まず)

住所:〒617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪53番地 電話:0120-30-6606 (オムロンお客様サービスセンター)

- 左記の数値は JIS C 5512:2000 および JIS T 0601-1:1999 により測定、表示して あります。
- お断りなく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。



利得調整器位置

ボリューム回転特性

利得調整器の変化特性

5334416-4A


周波数 1600 H

※規準の位置は利得最大より 7 dB 低い位置になっています。

各部の名前とはたらき

本体 (操作部)

面 前



耳せんの交換やサイズに


関しては、『クイックガイ

ド(ピーピー音がすると きは)』をご参照ください。

イヤホンマイクコード


(100 cm)

面




電池の入れ方

- 入/切スイッチを「切」側にする
- 電池カバーのへこみ部を押さえなが ら、矢印の方向にスライドし、電池 カバーを開ける



乾電池の⊕ ⊝を本体表示に合わせて 入れる



電池カバーを閉じる

と音がするまで、電池カバーを押してください。



電池交換お知らせアラーム機能

電池がなくなりかけると「ピッピッ」という電池交換お知 らせアラームが5分ごとに3回鳴ります。新しい電池に 交換してください。

使用電池と電池寿命

- ●電池は単4形アルカリ乾電池を使用してください。 (マンガン乾電池もご使用いただけます。)
- ●電池寿命は連続使用で約 1200 時間です。
- 電池が消耗すると聴こえにくくなりますので、新しいものと交 換してください。
- 電池寿命は、使用条件によって変わります。
- 付属の電池はお試し用ですので、電池寿命よりも早く切れる場 合があります。
- 万一、電池の液が皮膚や衣服に付着した場合は、すぐに多量の きれいな水で洗い流してください。けがなどの原因になります。
- 長時間使用しないときは、電池を取り出しておいてください。

便い方

- **・プラグの取り付け、取り外しをおこなうとき** は、入/切スイッチを「切」側にし、必ず電 源を切ってください。
- ・初めてお使いになるときは、音量を「1」に 合わせてください。



プラグを取り付ける ピン (太い)

※ピンの太さと穴の大きさを合わせて入れてください。 ※プラグの先端は鋭利ですので、けがをしないように 気をつけてください。


イヤホンマイクを耳に入れる





必ずイヤホンマイクを耳に入れてから、電源を入れて ください。装着前に電源を入れると、ピーピー音(ハ ウリング) が起きやすくなります。

入/切スイッチを「入」側にし、 電源を入れる





電源が「切」



ピーピー音(ハウリング)が起こる場合は、『クイッ クガイド (ピーピー音がするときは)』をご参照くだ さい。

音量調整ボリュームで、 聞きやすい大きさの音に合わせる



大きくなる

小さくなる

数字が大きくなるにしたがい、音も大 きくなります。

音量調整ボリュームは矢印の方向にゆ っくりと回してください。

※使い始めは音量を小さくし、慣れるにしたがって音 量を少しずつ大きくしてください。

使用を終了するときは、 電源スイッチを「切」側にし、電源を切る

耳からイヤホンマイクを外すとき

必ず入/切スイッチを「切」側にしてください。「入」側のま ま外すと、ピーピー音(ハウリング)を起こすことがあります。

使わないときは

必ず入/切スイッチを「切」側にしてください。

- ※使用しないときは、直射日光や高温多湿をさけ、幼児の手 の届かないところに保管してください。
- ※プラグを抜くときは、必ずプラグ自体を持って抜いてくだ さい。

保管のしかた

- ●保管は次の条件を満たしている環境下でおこなってください。 温度: -10~+50℃ 湿度:10~95% RH(結露無きこと)
- ●高温・多湿、直射日光のあたるところ、また、ほこりの多いところ、 腐食性ガスの発生するところに保管しないでください。

ネックストラップの取り付け方

- ①ネックストラップの細い方の紐をネックストラップ用 取り付け穴に通す
- 21で通した細い紐に太い紐を通す この時、クリップも通してください。
- ③太い紐をすべて引き出す







※必要に応じて、クリップを衣服にはさんでご使用く

(衣服を傷つけないように注意して、クリップの取り 外しをおこなってください。)

きもちよくお使いいただくために


ご使用前には綿棒などで耳あか掃除の習慣をつけましょう。 耳せんが耳あかでふさがると、音が聴こえにくくなります。

操作部・イヤホンマイクのお手入れ

- ■ご使用後は、柔らかい布や綿棒などで汗や汚れをふきとって ください。
- ●シンナー、ベンジン、アルコール等でふかないでください。

耳せんのお手入れ

●耳せんは、耳あかやゴミが詰まりやすいものです。詰まると 音が小さくなったり、聴こえなくなるばかりか、イヤホンマ イクの故障の原因にもなります。ときどき外してぬるま湯で 洗い、乾いた布できれいにふいてください。洗剤や消毒薬、 その他薬品は使用しないでください。





●耳せんは消耗部品です。お手入れをおこなっても耳せんにつ いた耳あかやゴミが取れなくなったり、変色したり、固くな ったときは新しいものと交換してください。